

Ohjeet TP-Link Archer VR300 reitittimen kytkentään

1. Varmista että reitittimen virtakatkaisin on pois päältä.
2. Kytke DSL-kaapeli seinässä olevaan puhelinpistokkeeseen ja toinen pää TP-Link VR300 laitteen DSL-porttiin (harmaa). Kytke pistoke seinään.
3. Keltaisia LAN-portteja on laitteessa 4 kpl, joista yksi on WAN-portti (LAN1). **Älä kytke tähän porttiin mitään!** Mikäli haluat kytkeä tietokoneen suoraan reitittimeen, kytke kaapeli johonkin kolmesta muusta portista ja toinen pää tietokoneeseen. Voit myös käyttää reititintä langattomasti, jolloin kaapelia ei tarvitse kytkeä.
4. Kytke musta virtalähde laitteeseen ja toinen pää pistorasiaan ja käännä virtakatkaisin päälle reitittimessä.
5. Liitä tietokone reitittimeen. Langattoman verkon nimi (Network Name) ja Wi-Fi salasana löytyvät laitteen pohjasta. Suosittelemme että salasanaa ei vaihdeta, mutta mikäli tilanteesi vaatii salasanan vaihtamisen, pidä huolta, että muistat uuden salasanan. Pyydä erilliset ohjeet salasanan vaihtamiseen. Kun palautat reitittimen, vaihda alkuperäinen salasana takaisin.



6. Kun reitittimen valot alkavat vilkkumaan, odota pari minuuttia, kunnes nämä valot palavat vihreänä.
 - Status-valo (vilkkuu ensin ja syttyy palamaan > käynnistys on ok)
 - joko Ethernet-valo (mikäli LAN-kaapeli on kytketty)
 - tai Wireless-valo (mikäli Wi-Fi on aktivoitu),
 - DSL-valo (yhdistetty verkkoon)
 - Internet-valo (kytketty verkkoon)

HUOM!

ÄLÄ KYTKE MITÄÄN WAN-PORTTIIN (LAN1)!

ÄLÄ KOSKAAN PAINA LAITTEEN RESET-PAINIKETTA!

Instructions on how to connect TP-Link VR300 router

1. Make sure that the power switch is off from the router.
2. Connect the DSL-cable to phone plug in the wall and the other end to TP-Link VR300 devices DLS-gate (grey). Connect the plug to the wall.
3. There are 4 yellow LAN ports, one of which is the WAN port (LAN1). **Do not connect anything to this port!** If you wish to connect a computer directly to the router, connect the cable to one of the other 3 ports and the other end to the computer. You can also use the router wirelessly, without cable connection.
4. Connect the black power cable to the router, the other end to the wall plug and turn the power switch on from the router.
5. Connect the computer to the router. The Network Name and Wi-Fi password are under the router. We recommend not changing the password, but if you do change it, make sure that you remember the new password. Ask for separate instructions on how to change the password. When you return the router, make sure that the original password has been changed back.



6. When the lights on the router start flashing, wait a couple of minutes until these lights are green.
 - Status light (blinking first and then remains green > start-up is ok)
 - either Ethernet-light (if the LAN-cable is connected)
 - or Wireless light (if Wi-Fi is activated),
 - DSL-light (connected to the network)
 - Internet-light (contact with DNS server)

ATTENTION!

DO NOT CONNECT ANYTHING TO WAN-GATE (LAN1)!
NEVER PUSH THE RESET –BUTTON IN THE DEVICE!